

Pos.	Masse	Gegenstand	EP	GP
1	1,7 m	Fehlendes Gewändeprofil mit Stuckleiste im Sturzbereich der Hauseingangstür wiederherstellen.		
2	3 St	Standrohre demontieren und wieder einbauen		
3	2,5 qm	Sockelmauerwerk aus Travertin mit vereinzelt Werksteinen unterhalb Bodenniveau säubern, mit geeignetem Mörtel bündig verfugen und mit Quast verschlämmen.		
4	2,5 qm	Vorgenannte Flächen mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung mind. 4 mm stark versehen.		
5	8 qm	Sockelmauerwerk aus Travertin mit vereinzelt Werksteinen oberhalb Bodenniveau mit feuchtigkeitsresistentem Sockelputz flächenbündig zu den Quadern versehen, Oberfläche mit Schwammbrett verreiben.		
6	8 qm	vg. Sockelputz und Haustürgewände mit lasierendem mineralischen Egalisationsanstrich versehen		
7	5 m	Hoftürgewände in vorh. Mineralwolldämmung, ca. 100 mm, mit ca. 20 mm Zargenüberstand zuschneiden, mit Kantenschutz versehen und passend zu den vorhandenen Fensterfaschen glatt verputzen		
8	5 m	Kellertürgewände als ca. 30 cm breiten Putzstreifen inkl. Bewehrung aus Kunststoffgewebe herstellen.		
9	20 m	Waagerechten Schlitz zwischen Sockel und Wärmedämmverbundsystem 1-2 cm breit, mit Putzmörtel schließen und glätten. Wandflächen zuvor gegen Verschmutzung abdecken.		
10	7 qm	Bereits mit GK-Platten versehene Treppenunterseiten, zum Teil gewandelt, 10 mm – 25 mm stark mit Haftgipsputzmörtel (z.B. Knauf „Rotband“) verputzen, Oberfläche mit Schwammbrett glätten		
11	5 qm	Kleinflächen von mindestens 100 mm Breite mit Gipsmörtel beputzen und bündig zur Umgebung glätten.		
12	3 Std.	Facharbeiter nach gesondertem Auftrag		
13	3 Std.	Helfer nach gesondertem Auftrag		

Angebotssumme, netto:

19% MWSt

Angebotssumme, brutto:

Datum, Unterschrift, Stempel
